

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE VOTRE CASQUE DE POMPIER MSA



1 Décontamination sommaire sur les lieux de l'intervention

Rincer le casque à l'eau directement sur le lieu de l'intervention avant de l'enlever. S'il n'est pas possible de le rincer à l'eau, effectuer un pré-nettoyage à sec avec des chiffons en microfibras.

2 Nettoyage régulier de retour à la caserne

Si les casques sont très sales, effectuez un pré-nettoyage manuel à l'eau tiède et au savon.

3 Nettoyage final en profondeur

L'ensemble du casque peut être nettoyé manuellement ou dans une machine à laver à tambour fixe sans avoir à le démonter. Retirer tout système électronique avant le nettoyage.

Pour le nettoyage manuel, nettoyer les matériaux en cuir souple à la main sans les démonter. Retirer les matériaux textiles souples et le bavolet pour les nettoyer à la main ou en machine.

4 Désinfection

En plus du nettoyage régulier, l'utilisation d'un désinfectant est recommandée en cas de suspicion d'exposition à une contamination bactérienne ou virale.

5 Séchage

Laisser sécher le casque à l'air libre, dans une pièce chaude ou une cabine de séchage. S'assurer que le casque est complètement sec pour garantir une meilleure hygiène et une meilleure durabilité.

6 Inspection visuelle et enregistrement des contrôles

Réaliser un contrôle complet du casque avec une inspection détaillée de chaque composant critique (coiffe, calotte, calotin) conformément aux instructions du manuel d'entretien et de maintenance.